


Easy Fresh 2.0- instrukcja obsługi

Elektroniczny odświeżacz powietrza z wymienną obudową zapachową



Easy Fresh zapewnia stałą ilość unoszącego się aromatu przez 30 dni. Cykl urządzenia jest zaprogramowany na 4 tygodnie- czas użytkowania 1 wymiennej obudowy zapachowej. W pierwszym tygodniu urządzenie działa w trybie ekonomicznym, mając najdłuższe przerwy w aktywności wiatraczka. W kolejnych tygodniach intensywność aromatu obudowy stopniowo maleje, a aktywność urządzenia wzrasta. W czwartym tygodniu urządzenie działa bez przerwy. Po 30 dniach cykl zostaje zakończony a pulsująca, czerwona dioda LED sygnalizuje konieczność wymiany obudowy zapachowej. Jeśli w ciągu 3 dni nie dojdzie do wymiany, urządzenie zacznie wydawać sygnał dźwiękowy.

Instrukcja obsługi:

1. Włóż do urządzenia baterię typu C. W ciągu 10 sekund zacznie pulsować zielona dioda LED
2. Zawieś obudowę zapachową na górny uchwyt i przymocuj ją przy pomocy dolnego przycisku
3. Po 30 dniach, wymień obudowę zapachową. Odinstaluj obudowę naciskając dolny przycisk. Po ściągnięciu obudowy, czerwona i zielona dioda LED zaczną pulsować, co oznacza automatyczne zresetowanie i ponowne ustawienie 30-dniowego cyklu
4. Załóż nową obudowę (punkt 2)

Instrukcja dotycząca montażu:

Montaż z wykorzystaniem śruby

1. Wybierz miejsce odpowiednie dla odświeżacza,
2. przytrzymaj urządzenie w wybranym miejscu i oznacz miejsce na śrubę,
3. wywierć otwór w zaznaczonym punkcie i zamocuj kołek,
4. zamontuj dozownik i wyrównaj za pomocą śruby.

Montaż z wykorzystaniem taśmy obustronnie klejącej

1. Dokładnie oczyść miejsce, w którym zdecydowałeś się umieścić odświeżacz,
2. usuń części zabezpieczające taśmę klejącą i przymocuj urządzenie do ściany,
3. umieść obudowę zapachową na urządzeniu.